Nov. 1992




# SERVICE NOTES

First Edition

ep•9

TABLE OF CONTENTS	日火	Page
SPECIFICATIONS	仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
LOCATION OF CONTROLS	パネル配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · 2
EXPLODED VIEW	分解図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
DISASSEMBLY / ASSEMBLY	分解組立手順 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
KEYBOARD SK-8P88-A	鍵盤 SK-8P88-A······	
PARTS LIST	パーツリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · (4)
DISASSEMBLY	分解手順 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(5,6)
ELIMINATING THE KEYBOARD NOISE	鍵盤のノイズの修理方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(6)
CIRCUIT BOARD	基板図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CIRCUIT DIAGRAM	。	(7)
PARTS LIST	パーツリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
BLOCK DIAGRAM	ブロック図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
WIRING DIAGRAM	配線図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••9
MAIN BOARD	MAIN 基板図······	10
IC DATA	IC データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CIRCUIT DIAGRAM	回路図 (MAIN BOARD/Digital Circuit) · · · · · · ·	
(MAIN BOARD/Digital Circuit)	同學図 (MAN DOADD / Analog Cinceit)	12
CIRCUIT DIAGRAM	回路図 (MAIN BOARD/Analog Circuit) · · · · · ·	12
(MAIN BOARD/Analog Circuit)  PANEL BOARD & CIRCUIT DIAGRAM	PANEL 基板図と回路図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
(SWITCH, SS, POWER, VOLUME, PHONES)	(SWITCH, SS, POWER, VOLUME, PHONES)	
TEST MODE	テスト・モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 14,15
TROUBLESHOOTING	トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 16-21
IDENTIFYING CPU VERSION	CPU のバージョンの確認方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · 21
RECORDER DATA BACKUP	レコーダーに録音されたデータの	· · · · 22
	バックアップについて	
STAND EP-AK-4	スタンド EP-AK-4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · 23
PEDAL DP-2	ペダル DP-2	· · · · 24
PEDAL DP-6	ペダル DP-6	· · · · 24



## SPECIFICATIONS/仕様

· Keyboard · · · · · · · · · ·	··· 88keys (weighted & with velocity)	• Speakers $\cdots 12$ cm $(2.5\Omega) \times 2$
· Maximum Voices · · ·		• Output Power $\cdots \cdots 5W \times 2$
	··· REC ( Maximum Recordable Notes	• Dimensions • · · · · · · · · 1295 (W) × 339 (D)
	Number is 1,600 Notes.)	· Weight · · · · · · 12Kg
	PLAY	· Current Draw······· 1200mA (9V DC)
	TEMPO UP	<ul> <li>Accessories · · · · · · · · △ AC Adaptor</li> </ul>
	TEMPO DOWN	ACK-100 100V
	PIECE SELECT 1-4	ACK-120 120V
· Effect · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ACB-220 220V
	REVERB	ACB-240E 240V
· Master Tune·····	··· ± 50cent	ACB-240A 240V
· Panel Switches · · · · ·	· · · POWER	Music Rest
	TEMPO UP	Owner's Manual Set
	TEMPO DOWN	Owner's Manual Set
	REC	STAND EP-AK-4 (D
	PLAY	(For
	TONE (PIANO1, PIANO2, E.PIANO, VIBRAPHONE,	注 : 詳細は、"STA
	HARPSICHORD, ORGAN, STRINGS, CHOIR )	(P.23
	CHORUS	
	REVERB	STAND EP-AK-4 (I
	DEMO	(For
· Knobs · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··· TUNE	NOTE: Refer to the
	VOLUME	(P.23
	PIECE SELECT	
· Input · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·· AC Adaptor (DC IN) × 1	
	MIDI IN × 1	
	INPUT (L/R)	
	Damper Pedal × 1	
	Soft Pedal × 1	
Output · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·· OUTPUT (L/R)	
	PHONES × 2	
	MIDI OUT × 1	

..... 5W × 2 ····· 1295 (W) × 339 (D) × 100 (H) mm ····· 12Kg ····· 1200mA (9V DC) ···· △ AC Adaptor ACK-100 100V : 12449630 ACK-120 120V : 12449631 ACB-220 220V : 12449548 ACB-240E 240V England : 12449564 ACB-240A 240V Austlalia : 12449549 Music Rest : 22195678 Owner's Manual Set (Japanese): 26055485 Owner's Manual Set (English): 26055486 STAND EP-AK-4 (DP-2を含む)

> STAND EP-AK-4 (Including the DP-6) (For other than Japan/海外用) NOTE: Refer to the "STAND EP-AK-4 EXP" (P.23) for details.

(For Japan only/国内用) 注 : 詳細は、"STAND EP-AK-4 DOM" (P.23) を参照して下さい。

### DIMENSIONAL OUTLINES FOR SPEAKER / スピーカーの規格図


Allowable Power Input / 許容入力	Typical Rating/定格······5W
	Maximum Rating/最大 · · · · · · 10W
Rated Impedance/定格インピーダご	ンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.5 Ω ± 0.34 Ω
Minimum Resonant Frequency (fo)/	/ 最低共同周波数 (fo) · · · · · · · · · · · · · · · · 112Hz ± 22Hz
Output Sound Pressure Level / 出力	]音圧レベル ······ 98dB ± 2dB
Output Sound Pressure Frequency	Charcteristics / 出力音圧周波数特性 · · · · · · · · fo~14,000Hz

(within 20dB deviation / 偏差 20dB 以内) 16 ± 0.8 B ± 0.5 4- φ 5.5 穴


At 4 locations of mounting holes (on 119-mm dia.circle), 7-mm dia. boss must be inserted from the front side. 取付穴部4ヶ所に前面から $\phi$ 7のボス(ピッチ $\phi$ 119)が挿入出来ること。

## LOCATION OF CONTROLS /パネル配置図

Top View



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40




# DISASSEMBLY/ASSEMBLY (分解組立手順)


### To remove the bottom cover.

ボトムカバーのはずし方

Remove 27 screws (A). (A) のネジを27 本はずします。



Remove 5 screws ©. © のネジを5本はずします。




# KEYBOARD PARTS LIST/鍵盤パーツリスト ep•9 SK-8P88-A

ep•9

NO	PARTS NUMBER	PARTS NAME	
	32575358W0	SK-8P NATURAL KEY C/F (WEIGHT)	
	32575357W0	SK-8P NATURAL KEY E/B (WEIGHT)	
	32575359W0	SK-8P NATURAL KEY D (WEIGHT)	
1	32575360W0	SK-8P NATURAL KEY G (WEIGHT)	
	32575356W0	SK-8P NATURAL KEY A (WEIGHT)	
	32575362W0	SK-8P NATURAL KEY C'/F' (WEIGHT)	
	32575367W0	SK-8P NATURAL KEY A' (WEIGHT)	
2	22575355W0	SK-8 SHARP KEY (WEIGHT)	
3	22815873	SK-8 CHASSIS 88P-A ASSY NOTE Replacement SK-8 Chassis 88P-A Assy consists of the following 3 parts. 注意 補修用 SK-8 Chassis 88P-A Assy は、下記の3部品から構成されます。 22815874 SK-8P CHASSIS 88P 22265577 SK-8P CUSHION 88P-A (UPPER) 22265578 SK-8P CUSHION 88P-B (LOWER)	
4	22155199	SK-8 GUIDE	
5	22105127	AD-10D KEYBOARD ANGLE	
	7628521002	SK-888-A PCB 32P LOW ASSY	
6	7628522002	SK-888-A PCB 24P MID ASSY	
	7628523002	SK-888-A PCB 32P HI ASSY	
	22185253	SK-8 RUBBER SWITCH 12P	
7	22185254	SK-8 RUBBER SWITCH 13P	
	22185258	SK-8 RUBBER SWITCH 3PL	
	32205597	SK-8 PCB SPACER 12P	
8	32205598	SK-8 PCB SPACER 13P	
	32205828	SK-8 PCB SPACER 3PL	
9	22135445	SK-8 76P STOPPER-A 213-445	
9	22135456	SK-8 88P STOPPER-B 213-456	
10	23475425	FUJI CARD 16X80-A6.0BB-H10 P1.25	
11	22365101	MINI FLAT CABLE CLIP LFC-30N-O	
12	42505102	SK-8P SPRING	
13	*****	TAP TITE SCREWS B TITE 3 × 10 BINDING HEAD	

Nov. 1992



### KEYBOARD DISASSENBLY/鍵盤分解手順


### 1.INSTALLATION OF PCB'S

### 1. 基板の取り付け方

Parts reauired/必要部品

PARTS No.	PARTS NAME	員数
7628521002	SK - 888 - A PCB 32P LOW ASSY	1
7628522002	SK - 888 - A PCB 24P MID ASSY	1
7628523002	SK - 888 - A PCB 32P HI ASSY	1
22185253	SK – 8 RUBBER SWITCH 12P	6
22185254	SK – 8 RUBBER SWITCH 13P	1
22185258	SK – 8 RUBBER SWITCH 3PL	1
32205597	SK - 8 PCB SPACER 12P	6
32205598	SK – 8 PCB SPACER 13P	1
32205828	SK - 8 PCB SPACER 3PL	1
	TAP TITE SCREWS B - TITE 3 × 10 BIND	34

- First, turn the chassis over, noting that the right-and-left-hand sides are not reversed.
  - Then, as shown in Fig.1, put one SPACER 3PL and six SPACERs 12P in this order, starting on the left-hand side (lower tone side of the keyboard) according to the chassis positioning holes. (See Fig.2.)
  - Similarly, put the SPACER 13P on the right-hand side(higher tone side).
- 1) まず、シャーシを左右が逆にならないように裏返します。 次に、Fig.1 に示すように左側(鍵の低音側)より、先ずSPACER 3PLを1個、そしてSPACER 12Pを6個、シャーシの位置決め穴に 合わせて順に置いていきます。(Fig.2参照のこと) 右側(高音側)には、SPACER 13Pを置きます。




2) Then, locate the bosses of the RUBBER SWITCHes in the round holes of the SPACERs, and as done for the SPACERs, put one RUBBER SWITCH 3PL, six RUBBER SWITCH 12P, one RUBBER SWITCH 13P in order, starting on the lower tone side.

At this time, carefully match the positions of the RUBBER SWITCHes, SPACER notches and air grooves. (See Fig.3 and Fig.4)

2)次に、SPACERの丸穴部に RUBBER SWITCHのボスを位置決めして、SPACER と同様に低音側より順に RUBBER SWITCH 3PL、RUBBER SWITCH 12Pを6個、RUBBER SWITCH 13Pと置いていきます。

この際、RUBBER SWITCHとSPACERの外形切り欠き部、及び空気溝の位置が合うように注意してください。(Fig.3、Fig.4参照のこと)




3) Then, put the PCBs so that the positioning pins of the SPACERs fit into the positioning holes of the PCBs.

At this time, use the PCB notch and spacer lug as a guide.(See Fig.5)

As shown in Fig.6, there are three PCBs, LOW, MID and HI.

3) 次に、PCB の切り欠き部と SPACER の凸部を目印として、SPACER の位置決めピンに PCBの位置決め穴がはまるように PCBを置きます。(Fig.5参照のこと) PCBは、Fig.6で示されるように LOW、MID、HI の 3 枚で構成されています。



### 4) Then, tighten the LOW, MID and HI PCBs with the TAP TITE SCREWS.

First tighten the near-center screws 1, then the end screws 2 on the other side. (This order must be followed. Otherwise the PCBs may not be flush with the SPACERs).

Then tighten the remaining screws 3 of the LOW, MID and HI PCBs.(For the above, see Fig.7.)

Finally, tighten the screws in the area adjacent to the MID and HI PCBs.

Since the PCBs may have been warped soldering, etc., it is recommended to gently hold down the center and tighten the screws.

4)次に、TAP TITE SCREWS で PCB LOW、MID、HI をネジ止めし ていきます。

ネジ止め順序は、最初に中央部寄り1をネジ止めし、次に反対側端 部2を締結します。(ネジ止めによって、PCBがSPACERより浮き あがってしまうことがあるため。)

そして、PCBのLOW、MID、HIの残り部分3もネジ止めします。 (以上Fig.7参照のこと)

最後に PCBの MID、HIの隣接部をネジ止めします。 基板がハンダ 付け等によってソリを生じていることがあるため中央部を軽くお さえながらネジ止めするとよいでしょう。




Fig.7.

### 2. REMOVAL AND REINSTALLATION OF THE KEYS

Before removing the keys, first take the stopper off the rear side of the chassis, then take away the spring.

When reinstalling the keys, carefully apply the stopper as

Bring the stopper into close contact with the ends of the white key shafts and press the stopper in the area of the double-coated tape to secure it.(See Fig.8.)

### 2. 鍵盤の取り付け、取りはずし方

鍵を取りはずす際は、まずシャーシ裏側からストッパーをはが し、次にスプリングをはずして、鍵を抜きます。

鍵を取り付ける際は、Fig.8に示されるようにストッパーのはり かたに注意してください。

ストッパーは、白鍵軸部の端に密着させて取り付け、両面テー プ上をおさえつけ確実に固定させてください。(Fig.8参照のこ




Fig.8.

The above is a view from the rear side of the chassis. 図は、シャーシ裏面から見た図です。

# **ELIMINATING THE KEYBOARD**

### NOISE

ep.9

- 1. Referring to disassembly/assembly diagram (p.4), remove the bottom plate from the keyboard.
- 2. Apply grease, to the keyboard that produces noise, at the position shown in figure 1.
- 3. Play the keyboard. If no extraneous noises are heard, reassemble the unit.

### NOTE

If you need grease, request it from the service center using the following notation on the order sheet.

"Floil G-424F"


### 鍵盤のノイズの修理方法

1. 分解図組立手順(P.4)を参照して底板を取り外して下さい。

Nov. 1992

- 2. 該当する鍵盤の図1に示す位置にグリースを塗って下さい。
- 3. 鍵盤を弾いてみて異音がしなければ、元通りに組み立てて下さ


グリースを要求する場合は、下記のようにオーダーシートに書 いてサービスセンターに要求して下さい。 "フロイル G-424F"



6


### KEYBOARD SK-888 CIRCUIT BOARD/基板図

SK-888-A PCB 32P LOW ASSY 7628521002




6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4


SK-888-A PCB 24P MID ASSY 7628522002



SK-888-A PCB 32P HI ASSY 7628523002



SK-888 CIRCUIT DIAGRAM/回路図



### PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS:

replacement.

The parts marked △ have

Use only listed parts for

safety-related characteristics.

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING

OTY

15

even undelivered replacement.

PART NUMBER

22575241

2247017300

When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet.

Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or

DESCRIPTION

Sharp key

Knob (orange)

MODEL NUMBER

C-20/50

DAC-15D

MB → MAIN BOARD

PH → PHONES BOARD

SWR→ SWITCH BOARD

```
安全上の注意:
                                                                                                                                                                 SS → SS BOARD
                                                  パーツ発注に関するお願い
      △が付いている部品は、安全
                                                                                                                                                                VB → VOLUME BOARD
                                                 オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く)
      上特別な規格でつくられたも
                                                                                                                                                                 POB → POWER BOARD
                                                                             パーツナンバー
22575241
2247017300
                                                                                                              品名
                                                                                                                                        使用機種
                                                               必要数
      のです。
                                                                                                         Sharp key
Knob (orange)
      交換の際は、指定された部品
                                                                                                                                       DAC-15D
      番号以外の部品は使わないよ
                                                 もし記入漏れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になります。
      うにして下さい。
                                                 御協力をお願いします。
CASING/ ケース
   22225535
                   PANEL
                   BOTTM COVER
BLIND
    22035439
    22235346
                   SIDE PANEL R
   21125535
21125536
                    SIDE PANEL L
                   SVR ESCUTCHEON
                                                              for VOLUME, PIECE
    32225353
                                                              use for AC adoptor
CHASSIS/シャーシ
   22205829
                  JACK HOLDER
                  HP JACK HOLDER # 482
MR HOLDER
    22205482
                                                                                                        on PHB
                                                                                                        on Top Panel
    22205831
 KNOB, BUTTON/ツマミ,ボタン
                                                                                                       for REC
for PLAY
for TEMPO, TONE
for DEMO
                   A S-KEYTOP MD 1H RED
   22495360
                  A/KEYTOP LD 1P BLU
A/KEYTOP LD 1P BLU
A/Keytop L 2P BLK 240-230
A/Keytop L 1P BLK 249-225
A/KEYTOP LD 2P CGRY
    22495230
    22495225
                                                                                                       for CHORUS, REVERB
for VOLUME, PIECE
    22495237
   22485192
32495597
                   SLIDE KNOB
                   POWER BUTTON 249-597
                                                                                                       for VOLUME, PIECE for TEMPO, REC, PLAY, CHORUS, REVERB for TONE, DEMO
    22245194
                   SVR COVER
                  SW COVER 2P
SW COVER 5P
   22245805
SWITCH/ スイッチ
                                                                                                        SW10 on POB
   13129158 HPW0307
                                                              Power SW
    13169716
 JACK, SOCKET/ ジャック, ソケット
                                                                                                       DAMPER, SOFT, LINE IN, LINE OUT HEADPHONE
   13449146 YKB21-5012
                   YKB21-5006
HEC2305-01-250
                                                              AC Adaptor Jack
                                                                                                       on MB
MIDI IN/OUT
    13449720
                                                              DIN Socket
    13429825
                   YKF51-5054
 KEYBOARD/鍵盤完成品
    7628520000 SK-8P88-A 88keys

NOTE 注意 詳細は、"KEYBOARD PARTS LIST"(P.4) for details. 詳細は、"KEYBOARD PARTS LIST" (P.4) を参照して下さい。
 SPEAKER, BUZZUER/スピーカ,ブザー
   12419112 PD12270C
                                                              EP Speaker
 PCB ASSY/基板完成品
E 7628505000 MAIN BOARD Assy (pcb 22935393)

| NOTE | Replacement Main Board Assy does not include the Lithium Battery.

Because lithium battery does not use for the back-up of factory presets.
                  Because lithium battery does not use for the back-up of factory presents.

Order proper the lithium battery separately if necessary.

Main Board Assy 上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ"を保持する目的では使用されていません。
Main Board Assy を、オーターしても、リチウム電池は装着されていませんので注意して下さい。
リチウム電池が、必要な方は別途オーダーして下さい。
1256924980 Lithium Battery CR2032 (leadless/+3V)
                  PANEL BOARD Assy (pcb 22935394)
Replacement PANEL BOARD consists of the following 5 PCBs.
補修用PANEL BOARDは、下記の5つの基板から構成されます。
                    SWITCH BOARD (pcb 22935394 1/5)
SS BOARD (pcb 22935394 2/5)
                    SS BOARD (pcb 22935394 2/5)
POWER BOARD (pcb 22935394 3/5)
VOLUME BOARD (pcb 22935394 4/5)
                    PHONES BOARD (pcb 22935394 5/5)
                                                                                                       IC6 on MB
IC8 on MB
IC7 on MB
IC9 on MB
IC4 on MB
IC10 on MB
    15199829
                   TC6116AF (GP4)
    15239229
15239165
                                           (flat)
(flat)
                                                              Gate Array
                                                              Gate Array (Key scan)
MASK ROM (WAVE)
                   R15209427
                                            (flat)
    15209427
                   SRM20256LM-12
HM65256BLF-12T
                                                              S RAM
PS RAM
                                           (flat)
    15279510
                   μ PD6376GS-E2 (flat)
SN74LSO4NS TAP-L (flat)
    15289702
                                                              D/Aconvertor
                                                                                                        IC11 on MB
                                                              Hex Inverter
    15269201
                   TC7WU04F (TE12L) (flat)
TC7S00F TE85L (flat)
                                                                                                        IC3, 12 on MB
    15249111
                                                              Inverter
                                                                                                       IC5 on MB
IC2 on MB
                                                               NAND Gate
                                                              Phot Coupler (Opto-Isolator)
    15289125
                   PC-410T178
                                            (flat)
                   NJM4565MD-TE3
                                                                                                        on MB
IC16, 17 on MB
                                                              OP. AMP
                                                              Dual Audio Power Amplifier
    15199562
                   AN7147N
    15199263
                   SI-3050R
                                                              + 5V Voltage Regulator
                                                                                                        IC14 on MB
 TRANSISTOR/トランジスター
                                                                                                       Q6 on MB
Q7, 8 on MB
                   2SC3421-Y full pack
   15129421
                   2SC2878-A
DTA-143EK T-146 (chip)
                                                              NPN
    15129136
                                                                                                       Q2 on MB
Q1, 3 on MB
    15329501
                   DTC-124EK T-146 (chip)
2SC2412KR T-146 (chip)
                                                             Digital TR
NPN
    15329502
                                                                                                       Q9, 10, 11 on MB
Q5 on MB
    15319101
    15309101
                   2SA1037K R T-146 (chip)
                   DTC-124ES-TP
                                                              Digital TR
                                                                                                        on SS, SWB
```


ep•9 Nov. 1992

	K	Destitutes Diede	DC on MP
15019281	1SR-35-100A T-93	Rectifying Diode Zener Diode	D6 on MB D8 on MB
15019690 15339112	RD4.3ES-TP B3 DA119 T-146 (chip)	Bener Dioge	D2, 4, 7 on MB
15339108	DA204K T-146 (chip)	Diode Array	D1, 4, 9, 10 on MB
15339105	DAN202K T-146 (chip)	Diode Array LED (RED)	D3 on MB on POB
15029347 15029349	SLR-34VC3F SLR-34VC80F215	LED (RED)	on SS, SWB
15029348	SLR-34MC80F215	LED (GREEN)	on SS, SWB
RESISTOR/抵抗			
15399932	MNR34J5A101 (chip)	Resistor Array	on MB
15399907 15399975	MNR34J5A153E (chip) RCE9A223JA 22K (chip/taping)	Resistor Array Resistor Array	on MB on MB
15399965	RCE 9A103JA 10K (chip/taping)	Resistor Array	on MB
OTENTIOMETE			
13279884	RK-09K1110 10KB		VR1 on MB
13359364	EWANNBX10B14	slide (stereo)	on VB
13339873	EWA-NPG × 10 B14	with 4 point click	on SS
APACITOR/ =:			on MP
13639174S0 13639155S1	25MV1000HW 1000 μ F/25V 16MV2200HW 2200 μ F/16V		on MB on MB
12399321	<b>L, FILTER</b> / インダクター、コイル、フィルター TFC-16-8-16		
12399321	PLT1R53C	Line Filter	FL15 on MB
13529165	NFV510-655T2A506		FL23 on MB
1244 <b>92</b> 94 1352 <b>9</b> 176	BL03RN2-R62T4 DSS306-93-F223Z16		on MB on MB
13529176	ELKTT391CA		on MB
12449358	FL5R200N PNT		on MB
13529512	DSS-306 93B 101M		on MB
	DNATOR/ クリスタル、発 <del>振子</del>		
15299132	MA-506 20.000MHz (chip) MA-506 23.2MHZ (chip)	Crystal Crystal	X1 on MB X2 on MB
15299143		OI Jotal	ASS OIL MID
CONNECTOR/ =			CN2 on MB
13369701 13379155	IL-FPC-16S-S1T1-SBN (16P) IL-FPC-22ST-N (22P)		CN2 on MB CN1 on MB
13439332	IL-S-5P-S2T2-EF (5P)		CN7 on MB
13439335	IL-S-6P-S2T2-EF (6P)		CNS on MB
13 <b>439345</b> 1 <b>343929</b> 8	IL-S-9P-S2T2-EF (9P) IL-S-10P-S2T2-EF (10P)		CN6 on MB CN5, 11on MB
			·
23505468	/ワイヤリング,ケーブル SPEAKER CABLE L		
23505469	SPEAKER CABLE E SPEAKER CABLE R		
23505462	WIRING HARNESS W-5		CNS on SWB
23505463	WIRING HARNESS W-6 WIRING HARNESS W-7		CN6 on SWB CN7 on SWB
23505464 23505465	WIRING HARNESS W-7 WIRING HARNESS W-8		CN8 on PHB
23505466	WIRING HARNESS W-11		CN11 on VB
23485623	EP JUNBI SEN		on PHB CN12 on POB, VB
23485622 23505278	EP WIRING W-5 WIRING HARNESS J-1		on KBD, TOP PANEL
BATTERY/電池			
12569249S0	CR2032 (leadless)	Lithium (+ 3V)	
1200324300 SCREW/ ネジ類	,	· • ·	
******	M3×6mm PAN P Tight		
******	M3 × 6mm Binding B Tight		
*******	M3 × 8mm Binding B Tight		
*******	M3 × 8mm Binding P Tight M3 × 8mm Binding P Tight Black		
******	H3×8mm Binding B Tight ブレジャーW		
*******	M3 × 10mm Binding P Tight Black		
*******	M3 × 12mm Binding P Tight M4 × 8mm Binding B Tight Black		
******	M4 × 10mm Binding B Tight Black		
MISCELLANEOU	<b>JS</b> / その他		
22255377	MAINBOARD SHILD		on MB
22255378	PANEL SHIELD SHEET		on KBD and Top Panel
12569420 22235520	LITHIUM BATTERY HOLDER Sponge Clamp		on MB on Keyboard Chassis
22235520 12169403	LED SPACER LDS-165K		on POB
22465943	HEAT SINK		on MB
ACCESORIES/ 付	大震品		
12449630	ACK-100 # 630	AC Adoptor 100V (9.5V1500mA)	
<b>∆</b> 12449631	ACR 220 # 631	AC Adoptor 120V (9.5V1500mA)	
<b>∆</b> 12449548 <b>∆</b> 12449564	ACB-220 ACB-240E	AC Adoptor 220V (9V1200mA) AC Adoptor 240VE (9V1200mA)	
∆12449549	ACB-240A	AC Adoptor 240VA (9V1200mA)	
26055485	OWNER'S MANUAL SET (JAPANESE)		
26055486 22195678	OWNER'S MANUAL SET (ENGLISH) MUSIC RACK(MUSIC REST)		
22195076 *******	DAMPER PEDAL DP-2	for Japan Only/国内用	
******	DAMPER PEDAL DP-6 BK	for other than Japan/海外用	
******** NOTE	STAND ASSY EP-AK-4 See "STAND EP-AK-4 PARTS LIST"(P.23) for de	tails	
	詳細は、"STAND EP-AK-4 PARTS LIST" (P.2		
注意			
<u>注意</u> OPTION/ 別売品 *******	RH-20/RH80 (HEADPHONES)		


8


DP-6 (BLACK) (DAMPER PEDAL)

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 BLOCK DIAGRAM/ブロック図



### WIRING DIAGRAM/配線図





E MAIN BOARD

ASSY 7628505000 (pcb 22935393)

NOTE

Replacement Main Board Assy does not include the Lithium Battery.

Because lithium battery does not use for the back-up of factory presets.

Order proper the lithium battery separately if necessary.

Main Board Assy上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ"を保持する目的では使用されていません。 Main Board Assyを、オーダーしても、リチウム電池は装着されていませんので注意して下さい。

リチウム電池が、必要な方は別途オーダーして下さい。

12569249S0 Lithium Battery CR2032(leadless/+3V)

-For Nordic Countries-

### **Apparatus containing Lithium batteries**

### ADVARSEL!

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

### ADVARSEL!


Lithiumbatteri – Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleyerandøren.

### **VARNING!**

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

### **VAROITUS!**

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.




View from components side.

### IC DATA/IC データ


(15199263)

+ 5V Voltage Regulator (IC14) SI-3050R



- ① GND
- ② DELAY CAPACITOR
- ③ OUT PUT
- (4) RESET OUTPUT
- ŽÅ ⑤INPUT


### Removing Lithium Battery LITHIUM BATTERY のはずしかた




- ●Pushing the lithium battery in the direction of arrow ①, raise the battery end upward in the direction of ② and then pull out of the case in the direction of arrow ③.

  Mount a new lithium battery of the same type in the reversal steps of removal.
- ●リチウム電池を①の方向に挿入し、そのまま②の方向に引き上げると、③の方向より電池ははずれます。 取付は、この逆です。

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CIRCUIT DIAGRAM/回路図(MAIN BOARD/Digital Circuit)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



## PANEL BOARD(SWITCH, SS, POWER, VOLUME, PHONES)

7628509000 (pcb 22935394)

### NOTE -

Replacement PANEL BOARD consists of the following 5 PCBs. 補修用 PANEL BOARD は、下記の5つの基板から構成されます。 SWITCH BOARD (pcb 22935394 1/5)

SS BOARD
POWER BOARD

(pcb 22935394 2/5)

VOLUME BOARD


(pcb 22935394 3/5) (pcb 22935394 4/5)


PHONES BOARD

(pcb 22935394 5/5)


### **SWITCH BOARD**

(pcb 22935394 1/5)






# **SS BOARD** (pcb 22935394 2/5)




View from components side.




# **POWER BOARD** (pcb 22935394 3/5)


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40




View from components side.




# **VOLUME BOARD** (pcb 22935394 4/5)




View from components side.



# PHONES BOARD (pcb 22935394 5/5)



View from components side.



### TEST MODE/テストモード


TEST MODE

- 1. Operational test of MIDI IN/OUT.
- 2. Operational test of RAM (IC4) which holds the recorder data. 2. レコーダーのデータが格納されるRAM (IC4) の動作テスト。
- 3. Operational test for Piece Select.
- 4. Clear the recorder song.

### テスト項目

- 1. MIDIイン/アウトの動作テスト。
- 3. ピースセレクトの動作テスト。
- 4. レコーダーの曲をクリアする。

### 1. Operational test of MIDI IN/OUT. MIDIイン/アウトの動作テスト



### CAUTION

ep·9

When you enter test mode, the recorder data will be overwritten by the test data. This means that the user data will be lost. Before you enter test mode, be sure to save the user data. For the procedure, refer to "RECORDER DATA BACKUP" (P.22). When you exit test mode, execute test item 4 to clear the recorder data. The result of test item 1 can be checked without entering test mode, simply by turning Local off. To turn Local off, simultaneously hold the Piano1, Piano2, and E . Piano sound select buttons, and then press the C5 key.


注意!

テスト・モードに入るとレコーダーのデータが、テスト・データ に書き変わります。このためユーザーのデータが壊れます。テ ストモードをおこなう前に、必ずユーザーのデータをセーブし ておいて下さい。手順等は、"レコーダーに録音されたデータの バックアップについて"(P.22)を参照して下さい。テストモー ドを終了した時点でテスト項目4を実行して、レコーダーの 尚、テスト項目1のチェックはテストモードに入らなくても、

Nov. 1992


ローカル・オフにすることでチェック可能です。 ピアノ1、ピアノ2、エレピの音色ボタンを押しながらC5の鍵盤 を押すと、ローカル・オフになります。

2. Operational test of RAM (IC4) which holds the recorder data. レコーダーのデータが格納されるRAM(IC4)の動作テスト




14

### 3. Operational test for Piece Select. ピースセレクトの動作テスト



# 4. Clear the recorder song レコーダーの曲をクリアする




If a malfunction occurs, refer to the circuit diagram and check the following points.

- Is there a signal?
- · Is power being supplied correctly to the ICs etc.?
- · Is there a clock?

不良の場合、回路図を参照して下記の事を確認して下さい。

- 信号は来ているか?
- ・IC等の供給電源は正常か?
- クロックは来ているか?

### 1.No sound. 音が鳴らない



- # If the above steps do not solve the problem, it is possible that the sound ROM (PNo.15209427) is faulty. Replace with
  a new part, and check.
- ※ 以上で症状が改善されない場合は、音色ROM (PNo.15209427) の不良の可能性があります。新品と交換してチェックしてみて下さい。

#### - NOTE


ep•9

If Local Control has been turned off via MIDI, the ep•9 will not sound when you play the keyboard. Refer to the section "Local Control on/off" of the "MIDI Guidebook" included with the unit, and set Local On. When the power is turned on, the ep•9 is set to Local On.

### 一 注意

MIDIでローカル・コントロールをオフにしているとep・9の鍵盤を弾いても発音しません。「MIDIガイドブック」(本体付属)の「ローカル・コントロールのオン/オフ」の項を参照して「ローカル・オン」の状態にして下さい。尚、ep・9は電源オン時に「ローカル・オン」の状態になります。

Nov. 1992




### 2. Noise occurs. ノイズが出る

### - NOTE -

If you are using the instrument with a cassette radio or external amp connected, check the condition of the other device as well. If the output level of the ep exceeds the input gain of the other device, the sound may be distorted.

#### - 注意

ラジカセや外部アンプに接続して使用している場合は、相手側の機器の状態もチェックして下さい。ep側の出力レベルが相手側の機器の入力ゲインを越えていると、音が歪む場合があります。




### 3. Something is wrong with the sound. 音色がおかしい

### - NOTE

If you are using the instrument with a cassette radio or external amp connected, check the condition of the other device as well. If the tone control of the other device is set incorrectly, the sound may appear wrong.

### 注意

ラジカセや外部アンプに接続して使用している場合は、相手側の機器の状態もチェックして下さい。相手側の機器の音質調整ツマミの設定がおかしいと、おかしな音色に聞こえることがあります。



# 4. The left/right volumebalance is incorrect. 左右の音量のバランスが悪い

### Before you begin testing!

In the ep•9, the stereo balance of each note is adjusted slighty left or right according to the keyboard position. This is intended to simulate the spatial characteristics of an acoustic piano, and is not a malfunction.

### テストの前に!


ep・9では鍵盤の位置に対応して左右の音量のバランスを微妙に変化させています。これは生ピアノの打弦位置をシミュレートしたもので故障ではありません。

### - NOTE

If you are using a mixer etc. to connect the instrument to two external amps in stereo, check that the pan pots of each mixer channel are rotated fully left and right.

### 注意

ミキサーなどを介して2台の外部アンプにステレオで接続している場合は、ミキサーの各チャンネルのパンポットがきちんと左右に振りきれてているかどうかを確認して下さい。



ep•9 Nov. 1992


# 5. Control via MIDI is not possible. MIDI を使用したコントロールが出来ない

#### - NOTE

For details, refer to the "MIDI Guidebook" (included with the unit). Note that any MIDI messages not listed in the "MIDI Implementation" of the "MIDI Guidebook" will be ignored.

### 注意

詳しくは「MIDIガイドブック」(本体付属)を参照して下さい。 又、「MIDIガイドブック」の「MIDIインプリメンテーション・ チャート」に載っていないMIDIメッセージは無視されますので ご注意下さい。




# 6. The damper pedal does not work. ダンパーペダルが効かない

#### NOTE


For transmission and reception of damper messages via MIDI, refer to the section "Damper message transmission / reception on / off" of the "MIDI Guidebook" included with unit.

### 注意


MIDIでのダンパー情報の送受信については、「MIDIガイドブック」(本体付属)の「ダンパー情報送受信のオン/オフ」の項を参照して下さい。




# 7. It is not possible to select sounds. 音色が切り替わらない




# 8. Cannot tune correctly (pitch is incorrect) チューニングが上手くいかない (音程がおかしい)



### 9. The recorder does not function correctly. レコーダーがうまく動かない




# 10. The contents of the recorder are not backed up. レコーダーの内容がパックアップされない



- % For battery replacement, refer to "Backing up data recorded by the recorder" (p.22).
- ※ 電池の交換については「レコーダーに録音されたデータのバックアップについて」(P.22)を参照して下さい。


ep•9 Nov. 1992

## 11. The effect is not applied/is incorrect.




### 12.The soft pedal does not work. ソフトペダルが効かない

20



# 13. No sound is heard in response to line input. ライン入力した音が鳴らない



### **IDENTIFNING VERSION NUMBER**

#### NOTE

The operating system program of the ep·9 is written into the ROM contained in IC6 (CPU). This means that if there is a program update for the ep·9, it will be necessary to exchange the main board.

At present (September 1992) there is only version 1. 0, and no changes have been made.

### Checking the version

- 1. Remove the screw which holds the bottom panel of the ep in place, and remove the bottom panel. (Refer to the disassembly/assembly diagram (p.4).)
- 2. The silk-screened affixed to IC6 (CPU) on the main board indicates the version. The following figure shows the silk-screened design for version 1.0.

# CPU のバージョンの確認方法


### - 注意

ep・9の動作プログラムは、IC6 (CPU) に内蔵されているROM に書き込まれています。従って、プログラムのバージョンアップが行われた場合、ep・9ではメインボードを交換することになりますので注意して下さい。

現在はバージョン 1.0 のみで変更は行なわれていません。 (1992年9月)

### バージョンの確認方法

- 1. epの底板を固定しているネジを外し、底板を取り外します。 (分解図組立手順(P.4)を参照して下さい)
- 2. メインボード上のIC6 (CPU) のシルク印刷が下図のようである か確認してください。下図は、バージョン 1.0 のシルク印刷 です。



### 1 Backup circuitry

Recorder data is stored in IC4 (SRAM SRM20256LM-12). and backed up by current supplied from BT1 (lithium battery (+3 V) CR2032). Battery life is approximately 5 years. (Battery life may differ depending on conditions of use.)

### 2. Recorder data when replacing the battery

When you replace the battery, all recorder data will be lost. Before servicing, be sure to notify the customer of this.

### - NOTE -

You can use an external sequencer to save the ep-9 recorder data via MIDI (refer to the ep.9 Guidebook). However, there is no way in which the data saved in the external sequencer can be restored back into the ep-9. (It can be listened to as sequencer song data.) This should be explained to the customer who requested servicing.

### 3. How to replace the lithium battery

### Removing Lithium Battery

Pusing the Lithium battery in the direction of arrow ①, raise the battery end upward in the direction of arrow 2 and then pull out off the case in the direction of arrow 3.

Mount a new lithium battery of the same type in the reversal steps of removal.

### レコーダーに録音されたデータの バックアップについて

### 1. バックアップ回路について

レコーダーのデータは、IC4 (SRAM SRM20256LM-12) に記憶さ れ、BT1 (リチウム電池 (+3V) CR2032) からの電流供給により バックアップされています。電池の寿命は約5年です。(電池の寿命 は使用条件によって異なる場合があります。)

### 2. 電池交換の際のレコーダー内のデータについて

電池交換の際にレコーダー内のデータは全て失われてしまいますの で注意して下さい。予め修理を依頼されたお客様にその旨を連絡さ れるようお願いします。

### - 注意 -


ep・9のレコーダーのデータは他のシーケンサーに MIDI を使用 して保存することができます (ep・9 MIDI ガイドブック参照)。 しかし、他のシーケンサーに保存したレコーダーのデータを ep・9に戻す事はできません(シーケンサーのソング・データと しては確認できる)。

予め修理を依頼されたお客様にその旨を連絡して下さるようお 願いします。

### 3. リチウム電池の交換方法について

### リチウム電池の外し方

リチウム電池を①の方向に押し、そのまま②の方向に引き上げると、 ③の方向より電池は外れます。 取り付けはこの逆です。





ep • 9

### STAND "EP-AK-4" パーツ・リスト (For Japan only/国内用)

注:スタンドEP-AK-4は、スタンド、スタンド組立チラシ、ネジセット、ダンパーペダルDP-2、から構成されています。

```
******** スタンド
        注:スタンドは、下記の部品から構成されます。
           スタンドの各部品についての詳細は、右記の "STAND PARTS LIST" (P.23) を参照して下さい。
                                                 側板 (左)
        21125486 Side Panel L
                                                 側板 (右)
        21125487 Side Panel R
        21145413 Transverse Board (Center Board)
                                                 幕板
        21215410 Gable
                                                 妻土台
        22125805 Holder (for Transverse Board)
                                                 幕板用金具
        22205509 Holder
                                                 ホルダー
        22325414 Headphone Hook
                                                 ヘッドホン・フック
        ******** Screws (W57 Coarse Thread/W57 コーススレッド)
        ******** Screws (W28 Coarse Thread/W28 コーススレッド)
        ****** Screws (4x16 mm Truss Head Tapping A1 BC)
        ****** Screws (3.1x16 mm Truss Head Wood Screw BC)
        ****** Screws (4x12 mm Truss Head Tapping A1 BC)
41065118 Owner's Manual (Japanese/English)
                                                 スタンド組立チラシ
22565689 Screws Set (for EP-AK-4)
                                                 ネジ・セット (EP-AK-4用)
        注:ネジ・セットは、下記のネジから構成されます。
        ****** Bolts (M6 × 40mmJBA-0105M)
        ****** Triangle driver
                                                 三角ドライバー
                                                 ダンパーペダルDP-2
****** Damper Pedal DP-2
```

# STAND "EP-AK-4" PARTS LIST (For other than Japan/海外用)

\*\*\*\*\*\* Damper Pedal DP-6 BK


NOTE: STAND EP-AK-4 consists of the Stand, Owner's Manual, Screws Set, and Damper Pedal DP-6 BK

```
****** STAND
         NOTE: STAND consists of the following parts.
               Refer to the "STAND PARTS LIST" (P.23) about each part of Stand
         21125486 Side Panel L
                                                     側板 (左)
                                                     側板 (右)
         21125487 Side Panel R
         21145413 Transverse Board (Center Board)
                                                     幕板
                                                     妻土台
         21215410 Gable
         22125805 Holder (for Transverse Board)
                                                     幕板用金具
         22205509 Holder
                                                     ホルダー
         ******** Screws (W57 Coarse Thread/W57 コーススレッド)
         ******** Screws (W28 Coarse Thread/W28 コーススレッド)
         ****** Screws (4x16 mm Truss head Tapping A1 BC)
         ****** Screws (3.1x16 mm Truss head Wood Screw BC)
         ****** Screws (4x12 mm Truss head Tapping A1 BC)
41065118 Owner's Manual (Japanese/English)
                                                     スタンド組立チラシ
22565689 Screws Set (for EP-AK-4)
                                                     ネジ・セット (EP-AK-4用)
         NOTE: Screws Set consists of the following screw.
         ****** Bolts (M6 x 40 mm JBA-0105M)
         ****** Triangle driver
                                                     三角ドライバー
```

ダンパーペダル DP-6 (BLACK)

### STAND PARTS LIST

NO	PARTS No.	PARTS NAME/部品名		PCS/員数
1	21125486	Side Panel L	側板 (左)	1
2	21125487	Side Panel R	側板 (右)	1
3	21145413	Transverse Board (Center Board)	幕板	1
4	21215410	Gable	妻土台	2
5	22125805	Holder (for Transverse Board)	幕板用金具	2
6	22205509	Holder	ホルダー	2
7	** *** **	Bolts (M6 x 40 mm JBA-0105M)	ボルト (M6 x 40 mm JBA-0105M)	4
8	** * * * * *	Screws (W57 3.8x57 Coarse Thread)	ネジ (W57 3.8x57 コーススレッド)	4
9	** *** **	Screws (W28 3.8x28 Coarse Thread)	ネジ (W28 3.8x28 コーススレッド)	2
100	******	Screws (4x16 mm Truss head Tapping A1 BC)	ネジ (4x16mm トラス タッピング黒)	4
10	22325414	Headphone Hook	ヘッドホン・フック	1
12	******	Screws (3.1x16 mm Truss head wood screw)	ネジ (3.1x16mm 丸皿 木ネジ)	2
13	** *** **	Screws (4x12 mm Truss head Tapping A1 BC)	ネジ (4x12mm トラス タッピング 黒)	10




# PEDAL DP-2

### Note

Pedal DP-2 is a standerd accessories for Japan. ペダル DP-2 は、日本向けの標準付属品です。

No.	Part No.	DESCRIPTION	
1	2226030600	DP-2 Cushion #306	DP-2 クッション #306
2	2226010800	DP-2 Felt # 108	DP-2 フェルト #108
3	13139110	Push Switch SPPJ22631A	スイッチ SPPJ22631A
4	2291023600	DP-2 PCB # 236	DP-2 プリント基板 #236
5	2215070201	Guide Bushing # 702A	ガイド・ブッシュ # 702A
6	*****	Cord Binder #11	コード・バインダー #11
7	23485197	Cable L0-2.0 2M	接続コード LO-2.0 2M
8	2218060101	DP-2 Pedal #601A	DP-2 ペダル #601A
9	2217011000	DP-2 Coil Spring #110	DP-2 コイル・スプリング
10	2201060702	DP-2 Case	DP-2 ケース
11	2235030600	DP-2 Bottom Base # 306	DP-2 ボトム・ベース #306
12	*****	Machine Screw Bind Head 3 x 10 FeBC	(3pcs)
13	******	Wood Screw Round Head 2.7 x 10 BC	(1pcs)



ep•9


Nov. 1992

# PEDAL DP-6

Note

Pedal DP-6 is a standerd accessories for the country other than Japan. ペダル DP-6 は、日本以外の国向けの標準付属品です。

No.	Part No.	DESCRIPTION	
1	G2017604	DP-6 Case BLK	DP-6 ケース 黒
2	2228736600	DP-6 Joint Bolt M6 BLK	ジョイント・ボルト M6 黒
3	G3487117	Cable L-0 1.5M BLK	接続コード L-0 1.5M 黒
4	2218751100	DP-5 Pedal #511	DP-5 ペダル #511
5	22177130	DP-5 Spring	DP-5 スプリング
6	22157532	DP-6 Joint Nut M6 x 12	DP-6 ジョイント・ナット M6 x 12
7	22817344	DP-5 Chassis	DP-5 シャーシ
8	22267211	MP-600 Cushion	MP-600 クッション
9	22357324	DP-5 Bottom Rubber	DP-5 底板ゴム
10	22137707	VK-6.9 Washer	VK-6.9 ワッシャー
11	******	Flat Washer t 0.8 x 3 x 10	平ワッシャー t 0.8 × 3 × 10
12	*****	Tapping Screw Bind Head 3 x 10 B1	BC
13	******	Tapping Screw Bind Head 4 x 10 B1	
14	13129331	Push Switch ESB-6069	スイッチ ESB-6069
15	22917731	DP-6 PCB	DP-6 プリント基板
16	2226710200	Switch Felt # 102	スイッチ・フェルト #102
17	22267141	DP-5 Felt	DP-5 フェルト
18	22267327	DP-5 Cushion	DP-5 クッション
19	*****	Tapping Screw Bind Head 3 x 8 B1 B	SC



# Roland<sup>®</sup> 17059673

UPC 17059673

